

Краткий список команд NAVIX

Функция	SMS-команда	Краткое описание
Настройка точки доступа	*apn*A*B*C*	A – точка доступа B – имя пользователя C – пароль
Настройка телефона администратора (основной номер, мастер-номер)	*master*123456*номер_телефона*	123456 – пароль по умолчанию номер_телефона – номер телефона администратора задается в международном формате через +7 (для России).
Настройка сервера	*setip*86*102*117*38*30265*	86.102.117.38 – IP адрес сервера web.glonass-dv.ru 30265 – TCP/IP-порт для NAVIX на сервере web.glonass-dv.ru
Датчик движения	*sensitive*1-5*	1 = 3 секунды непрерывного движения 2 = 6 секунд непрерывного движения 3 = 9 секунд непрерывного движения 4 = 12 секунд непрерывного движения 5 = 15 секунд непрерывного движения
Сигнализация о начале движения	*alertoff*	не сообщать о начале движения
	smsalert	сообщать по SMS, если обнаружено движение после 2-х минут простоя
	callalert	звонок на основной номер (2 звонка подряд с включением микрофона), если обнаружено движение после 3-х минут простоя
Запрос текущего местоположения по SMS	*locate*	запрос по SMS координат, даты, времени
	locateaddress	запрос по SMS адреса нахождения трекера
	locatemap	запрос по SMS ссылки для перехода на Google Map с координатами трекера (телефон должен поддерживать SMS с ссылками).
Режим online	*routetrack*1-99*	1-98 означает число часов, насколько будет включена функция online-мониторинга; 99 – функция всегда включена
	*rsampling*2-999*	2-999 означает число секунд, как часто будет определяться и записываться в память GPS-позиция
	*rupload*1-999*	1-999 означает число секунд, как часто будут передаваться накопленные в памяти данные на сервер
	routetrackoff	Отключить постоянный GPRS-мониторинг в движении
Режим маяка	*check*1-99*	1-99 означает число часов, как часто отправлять точку
	*checkm*1-999*	1-999 означает число минут, как часто отправлять точку
	checkoff	отключить режим маяка
Режим сна	*sleep*1-99*	1-99 означает число часов, на которое трекер будет засыпать
	sleepoff	Отключить режим сна
Запрос статуса	*status*	Запрос информации о режиме работы и состоянии аккумулятора
SOS	*soston*	Включить кнопку SOS
	sosoff	Выключить кнопку SOS
Запросы с любых номеров	*multiquery*	Разрешает запросы местоположения по SMS с любых номеров
	multiqueryoff	Запрос только с основного номера